Руководство пользователя по подключению принтера Proton 4206/4306 через Ethernet

<u>Подготовка</u>

Запрос параметров Ethernet путем печати страницы самопроверки.

Step 1: Отключите принтер, удерживая кнопку вкл./выкл;

Step 2: подключите принтер;

Step 3: удерживайте кнопку FEED, пока принтер не распечатает страницу самопроверки с параметрами Ethernet, включая IP-адрес, маску подсети и адрес шлюз.

Примечание: IP адрес по умолчанию 192.168.123.100.

<u>Установка IP адреса</u>

Для подключения принтера через Ethernet для работы в локальной сети установите IPадрес принтера. (IP-адрес принтера должен находиться в том же сегменте сети, что и LAN, например: все IP-адреса от 192.168.123.1 до 192.168.123.255 находятся в одном сегменте сети.)

Два способа установки IP адреса.

<u>Способ 1</u>

<u>Установка IP адреса через утилиту</u>

Подключите принтер к главному компьютеру одним из четырех возможных способов подключений: USB, серийный порт, LPT или Ethernet. Откройте установку IP адреса на главном компьютере.

 Если принтер подключен через последовательный порт, выберите СОМ в установках IP, выберите правильный номер СОМ-порта и скорость передачи данных, установите IP-адрес, затем нажмите Установить новый IP-адрес.

ErmIPreset	- 0	×
Select Port: COM3 IP: 192.168.123.100 Driver: PROTON TTP-4206	192.168.123.100 Set IP	
Baudrate: 19200 💌		

2. Если принтер подключен через порт LPT, выберите LPT, выберите правильный номер порта. Установите IP-адрес, затем нажмите Установить новый IP-адрес.

SrmlPreset	- 🗆 🗙
Select Port PT2 IP: 192.168.123.100 Driver: PROTON TTP-4206 Baudrate: 19200	92.168.123.100 Set IP

3. Если принтер подключен через порт Ethernet.

Шаг 1: Проверьте IP-адрес принтера на странице самопроверки (192.168.123.100 в качестве примера);

Шаг 2: Установите IP-адрес главного компьютера в том же сегменте сети, что и принтер (например, 192.168.123.10);

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties			
General			
You can get IP settings assigned auton this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator		
Obtain an IP address automatical	ly		
• Use the following IP address:			
IP address:	192 . 168 . 123 . 10		
Subnet mask:	255.255.255.0		
Default gateway:			
Obtain DNS server address auton	natically		
• Use the following DNS server add	resses:		
Preferred DNS server:			
Alternate DNS server:			
Validate settings upon exit	Advanced		
	OK Cancel		

Шаг 3: Выберите Ethernet в утилите, введите текущий IP-адрес принтера. Установите новый IP-адрес, затем еще раз подтвердите Установить новый IP-адрес

Service FrmlPreset	- 🗆 X
Select Port ETHERNET	192.168.123.200 Set IP

3. Если принтер подключен через USB, выберите в установках IP Driver Proton TTP-4206 / Proton TTP-4306, кликните установить IP.

Убедитесь, что вы выбрали правильный USB порт в свойствах драйвера.

StrmlPreset	- 🗆 X
Select Port: DRIVER	192 168 123 100
IP: 192.168.123.100	132.100.123.100
Driver: PROTON TTP-4206	Set IP
Baudrate: 19200 💌	

Примечание: при успешной установке IP-адреса принтер издает звуковой сигнал. Проверьте новый IP-адрес распечатав страницу самопроверки принтера.

<u>Метод 2</u> <u>Установка IP адреса через Ethernet WebConfig страницу</u>

Подсоедините принтер к главному компьютеру через Ethernet порт. Установите IP-адрес главного компьютера в том же сегменте сети, что и IP-адрес принтера. Для входа на страницу Web Config введите IP-адрес принтера в браузере на главном компьютере, выбирите "настройка интерфейс", задайте новый IP-адрес принтера и сохраните.

Ethernet port configuratio	×	▲ _ □	×
← → C 前 192	.168.123.3	<u>ک</u>	≣
	Etherne	t WebConfig Version 1.00	
Interface Status Printer Status	Configure Interface	Settings for the Ethernet Interface .	l
Printer Status Configure Interface Reboot	Internace	IP Address: DHCP Timeout (s) 90 Fixed IP Address: Device IP Address 192 168 123 3 Subnet Mask 255 255 255 0 Gateway Address 192 168 123 1 Restore Default Save Exit	Ţ

<u>Подключение принтера через Ethernet к локальной сети.</u> Установка драйвера принтера.



Добавление порта TCP/IP для принтера, подключенного через Ethernet



rinter Ports		>
<u>Available port types:</u>		
HP Standard TCP/IP Port Local Port		
Standard TCP/IP Port		
<u>N</u> ew Port Type	New <u>P</u> ort	Cancel

Add Standard TCP/IP Printer P	ort Wizard			
	Welcome to the Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard			
	This wizard helps you add a port for a network printer.			
	Before continuing be sure that: 1. The device is turned on. 2. The network is connected and configured.			
	To continue, click Next.			
	< Back Next > Cancel			

Пример: 192.168.123.100

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard	l.		
Add port For which device do you want to add	a port?		
Enter the Printer Name or IP add	ress, and a port name fo	or the desired device.	
Printer Name or IP Address:	192.168.192.100]
Port Name:	192.168.192.100		
		< Back Next >	Cancel



Add Standard TCP/IP	Printer Port Wizard
Additional port in The device cou	formation required Id not be identified.
The device is not f 1. The device is to 2. The network is 3. The device is p 4. The address on If you think the ad address and perfor device type below. Device Type	ound on the network. Be sure that: urned on. connected. roperly configured. I the previous page is correct. dress is not correct, click Back to return to the previous page. Then correct the m another search on the network. If you are sure the address is correct, select the
Standard	Generic Network Card 🗸
⊖ Custom	Settings
	< Back Next > Cancel

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard						
	Completing the Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard					
	SNMP: No Protocol: RAW, Port 9100 Device: 192.168.192.100					
	Port Name: Adapter Type:	192.168.192.100 Generic Network Card				
	To complete this wiz	zard, click Finish.				
		< Back Finish Cancel				

Нажмите кнопку Применить/Apply

SPROTON TTP-4206 P	roperties					×
General Sharing Ports	Advanced Color Management Se	ecurity 驱动程序设	注 置	÷Ŧ		
S PROTON TT	P-4206					
Print to the following print to the following print to the following print of the second seco	port(s). Documents will print to	the first free				
Port	Description	Printer	^			
USB003	USB 虚拟打印机端口]				
USB006	USB 虚拟打印机端口	1				
USB004	USB 虚拟打印机端L	1	_			
	Standard TCP/IP Port					
192.168.123.100	Standard TCP/IP Port					
	Standard TCP/IP Port					
192.100.123.133			~			
<			>			
Add Por <u>t</u>	Delete Port	<u>C</u> onfigure Port.				
✓ Enable bidirectional	support					
Enable printer pooli	ing					
		Close	Ca	incel	Apply	Help

SPROTON TTP-4206 Properties		X
General Sharing Ports Advanced Col	or Management Security 驱动程序设置	关于
PROTON TTP-4206		
Location:		
Comment:		
Model: Proton TTP-4206		
Features		
Color: No	Paper available:	
Double-sided: No	40 x 30	
Staple: No	40 x 50	
Supe. No	50 x 20	
Speed: Unknown	50 x 30	
Maximum resolution: 203 dpi	JU X 40	
Prefe	erences Print Test Page	
	ОК	Cancel Apply Help

Настройка принтера завершена. Можете распечатать тестовую страницу.